

AUFNÄHER / BÜGELPATCH / KLETT EMBLEM

ZUR SELBSTMONTAGE

DAUER:	CA. 5 MINUTEN
MATERIAL:	<ul style="list-style-type: none">▪ HITZESCHUTZ-FOLIE (Z.B. BACKPAPIER)▪ GGF. ZOLLSTOCK ZUM POSITIONIEREN
VORBEREITUNG:	<ul style="list-style-type: none">▪ BÜGELEISEN (MITTLERE STUFE, CA. 165°C)ODER TRANSFERPRESSE (MITTLERE STUFE)

AUFNÄHER

ERSCHEINT IN KÜRZE

BÜGELPATCH

Legen Sie Ihr Textil welches Sie veredeln möchten auf einer freien, festen Fläche aus und positionieren Sie es so, dass die Wunschposition für den Transfer glatt liegt. Ihr Textil sollte dabei faltenfrei und sauber sein.

Positionieren Sie den Patch so auf Ihrem Stoff, wie er befestigt werden soll.

Nehmen Sie eine Hitzeschutz-Folie und legen Sie es über den Patch, sodass Transferpresse bzw. Bügeleisen und Patch nie direkt in Berührung kommen.

Jetzt mit der Transferpresse / dem Bügeleisen das Motiv für ca. 10 - 15 Sekunden und mit mittlerem Druck anpressen. Drücken Sie den Saum des Patches nicht zu stark, sondern nur die eigentliche Fläche des Patches.

Mit dem Bügeleisen nicht „rutschen“, stattdessen lieber „umsetzen“ und nicht dampfen!

Lassen Sie den Kleber kalt werden, erst dann ist dieser vollständig ausgehärtet. Sollte eine Stelle nicht richtig fest geworden sein, können Sie den Vorgang wiederholen.

KLETT

Legen Sie Ihr Textil welches Sie veredeln möchten auf einer freien, festen Fläche aus und positionieren Sie es so, dass die Wunschposition für den Transfer glatt liegt. Ihr Textil sollte dabei faltenfrei und sauber sein.

Positionieren Sie den Patch so auf Ihrem Stoff, wie er befestigt werden soll.

Markieren Sie die Position so, dass Sie diese erkennen, auch wenn der Patch nicht mehr dort liegt (z.B. mit Klebestreifen um den Patch) und entfernen Sie den diesen vom Textil.

Ziehen Sie die Rückseite des Kletts (B-Seite) vom Emblem ab und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klett-Rückseite.

Kleben Sie nun die B-Seite auf das Textil an der gewünschten / markierten Stelle.

Je nach Klebekraft ist hier ein Positionieren nochmal möglich!

Drehen Sie Ihr Textil jetzt auf links und pressen / bügeln Sie leicht über die Stelle, sodass der Kleber erwärmt wird. Anschließend kalt werden lassen und wieder zurückdrehen.

Entfernen Sie die Markierung und befestigen das Emblem.

FERTIG!

Beachten Sie die entsprechenden Pflegehinweise!

Bei Fragen oder Unklarheiten besuchen Sie www.werbeservice-ganz.de oder schreiben eine Mail an info@werbeservice-ganz.de.