

SUBLIMATIONS-TRANSFER

ZUR SELBSTMONTAGE

| | |
|---------------|---|
| DAUER: | CA. 5 MINUTEN |
| MATERIAL: | <ul style="list-style-type: none">▪ HITZESCHUTZ-FOLIE (Z.B. BACKPAPIER)▪ GGF. ZOLLSTOCK ZUM POSITIONIEREN |
| VORBEREITUNG: | <ul style="list-style-type: none">▪ BÜGELEISEN (MITTLERE STUFE, CA. 150°C)ODER TRANSFERPRESSE (MITTLERE STUFE) |

1. TEXTIL VORBEREITEN

Legen Sie Ihr Textil welches Sie veredeln möchten auf einer freien, festen Fläche aus und positionieren Sie es so, dass die Wunschposition für den Transfer glatt liegt. Ihr Textil sollte dabei faltenfrei und sauber sein.

Wichtig: Sublimieren lassen sich nur weiße oder sehr helle Textilien!



2. MOTIV POSITIONIEREN

Nehmen Sie Ihren Transfer und positionieren ihn so auf Ihrem Stoff, dass sich die Übertragungsfolie auf der Oberseite befindet (Text sollte nun zu lesen bzw. Ihr Motiv richtig herum auf dem Stoff zu sehen sein - NICHT SPIEGELVERKEHRT).

Wichtig: Richten Sie die Position nach dem Motiv aus, orientieren Sie sich nicht am Rand des Papieres!



3. TRANSFER BEFESTIGEN

Nehmen Sie eine Hitzeschutz-Folie und legen Sie es über den Transfer, sodass Transferpresse bzw. Bügeleisen und Transfer nie direkt in Berührung kommen.

Jetzt mit der Transferpresse / dem Bügeleisen das Motiv für ca. 30-45 Sekunden und mit mittlerem Druck anpressen.



Mit dem Bügeleisen nicht „rutschen“, stattdessen lieber „umsetzen“ und nicht dampfen!

Schlagen Sie das Papier nun vorsichtig, Stück für Stück um, aber immer so, dass Sie es wieder auf die exakte Stelle wie zuvor umklappen können. Wenn das Motiv übertragen und gut sichtbar ist, können Sie dies komplett wegnehmen. Fehlt ein Teil oder sind Farben nicht intensiv, legen Sie das Papier wieder um und Pressen Sie nach.



4. ÜBERTRAGUNGSPAPIER ABZIEHEN

Das Textil nun kurz abkühlen lassen.

Das Papier kann einfach weggenommen werden.



FERTIG!

Beachten Sie die entsprechenden Pflegehinweise!

Bei Fragen oder Unklarheiten besuchen Sie www.werbeservice-ganz.de oder schreiben eine Mail an info@werbeservice-ganz.de.